



TERMÉKJELLEMZŐK

- A kibocsátott nagy mennyiségű pára hozzájárul a levegő páratartalmának növeléséhez.
- Párologtatási beállítások: kettő vagy hat órán keresztül folyamatosan, tizenkét órán keresztül megszakításokkal (öt percig működik, öt percre lekapcsol).
- Választható LED-világítás.
- Az ultrafinom pára akár 33 m²-t is beteríthet.
- Egy egyszerű, három darabból álló párologtató, amelynek a használata könnyű és kényelmes.
- Stabil, könnyű és bármilyen helyiségbe beilleszthető.

TERMÉKLEÍRÁS

A dōTERRA Petal egy kis, felhasználóbarát párologtató készülék. Pihentető párájának és lágy, fehér háttérfényt adó világításának köszönhetően éjszakai párologtatáshoz is ideális. A Petal párologtató ultrafinom, de nagy mennyiségű párát oszlat szét a levegőben, aminek köszönhetően gyorsan és biztonságosan szabadítja fel az esszenciális olajok aromáját. Ez a minőségi, mégis megfizethető párologtató tökéletes választás minden olyan kezdő és már tapasztaltabb olajhasználó számára, aki egy megbízható és könnyen használható olajpárologtatóra vágyik.

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

- Használjon tiszta, szobahőmérsékletű csapvizet. Ügyeljen rá, hogy a vízszint ne haladja meg a maximális vízszintet mutató jelzést.
- Adjon a vízhez 5–12 cseppet a kiválasztott dōTERRA esszenciális olajokból. A még intenzívebb illathatásért akár több olajat is használhat. Kísérletezzen a használt olaj mennyiségével, és derítse ki, hogyan érheti el a legjobb eredményt.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A tisztítás nélkülözhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy ne keletkezzen a megfelelő működést már akadályozó olajlerakódás a párologtatóban. Ezért időről időre érdemes egy-egy tisztítási ciklust is elindítani a készüléken. Amennyiben mindennap használja, a tisztítási ciklusra érdemes havonta egyszer sort keríteni. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Töltse meg félig a párologtatót tiszta vízzel.
2. Adjon hozzá tíz csepp fehér ecetet.
3. Kapcsolja be a készüléket kb. öt percre, hogy a vizes-ecetes keverék az egység minden pontját átjárja és megtisztítsa.
4. Űrítse ki teljesen a párologtatót.
5. Egy ecetbe mártott fültisztító pálcika segítségével törölje át a készülék nehezebben elérhető pontjait és sarkait is.
6. Öblítse ki tiszta vízzel.
7. Egy száraz ruhával törölje át a párologtatót, és szárítsa meg alaposan.